

IXシステム 主な機能一覧

		モニター付インターホン端末			PC用 アプリケーション	受話器付 端末	カメラ付ドアホン端末			ドアホン端末			多目的 アダプター端末	多目的 アダプター
		IX-MV7-「J」	IX-MV7-「J」 受付モード	IX-MV	IX-SOFT	IX-RS-「J」	IX-EA(U)	IX-DV(F)	IX-DA (-SQH)	IX-FA	IX-SS-2G (-N)	IX-BA	IX-SPMIC	IXW-MA
呼出機能	個別呼出	●	●	●	●	着信のみ	着信のみ	着信のみ	着信のみ	着信のみ	着信のみ	着信のみ	着信のみ	—
	グループ呼出	●	発信のみ	●	●	●	●	●	発信のみ	●	●	発信のみ	発信のみ ※1	—
	テナント呼出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	呼出の優先度の設定 (通常・優先・緊急)	●	通常固定	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
	呼出グループの自動切り替え	—	—	—	—	●	●	●	—	●	●	—	●	—
	着信方法選択 (通常着信・自動着信)	●	自動着信 のみ	●	●	●	●	●	自動着信 のみ	●	●	自動着信 のみ	自動着信 のみ	—
音声メッセージで呼出着信をお知らせ		●	●※2	●	●	●	●	—	●	●	—	●※2	—	
呼出發信・通話・解錠の状態をお知らせ (画面またはLED表示・音声)		●※3	●※3	表示のみ	●※3	●	●	●※3	●	●	●※3	●	—	
複数端末からの呼出を同時受付		●	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	
通話方法の選択 (受話器・ハンズフリー・ヘッドセットなど)		●	●	受話器・ハンズフリー	ハンズフリー・ヘッドセットなど	受話器・ハンズフリー	ハンズフリーのみ	ハンズフリーのみ	ハンズフリーのみ	ハンズフリーのみ	ハンズフリーのみ	ハンズフリーのみ	ハンズフリーのみ	—
環境に合わせた受話音量調整		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	
ミュートモード		●	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	
ロケーションメッセージ		メッセージ 鳴動	—	—	メッセージ 鳴動	メッセージ 送信	メッセージ 送信	メッセージ 送信	—	メッセージ 送信	メッセージ 送信	—	メッセージ 送信	—
転送機能	自動転送 (不在・遅延・スケジュール)	●	—	●	●	着信のみ	着信のみ	着信のみ	着信のみ ※4	着信のみ	着信のみ	着信のみ ※4	着信のみ ※4	—
	複数端末への転送	●※5	—	着信のみ	●※5	着信のみ	着信のみ	着信のみ	—	着信のみ	着信のみ	—	—	—
	転送の再転送	●※5	—	着信のみ	●※5	着信のみ	着信のみ	着信のみ	着信のみ ※4	着信のみ	着信のみ	着信のみ ※4	着信のみ ※4	—
	保留転送	●	—	●	●	着信のみ	着信のみ	着信のみ	着信のみ	着信のみ	着信のみ	着信のみ	着信のみ	—
ページング (放送) 機能	音声によるページング (一斉・グループ)	●	—	●	●	着信のみ	着信のみ	着信のみ	着信のみ	着信のみ	着信のみ	着信のみ	着信のみ	—
	メッセージページング (一斉・グループ)	●	—	—	●	着信のみ	着信のみ	着信のみ	—	着信のみ	着信のみ	—	着信のみ	—
	外部入力ページング (一斉・グループ)	●	—	着信のみ	着信のみ	着信のみ	着信のみ	着信のみ	着信のみ	着信のみ	着信のみ	着信のみ	着信のみ	—
	音声ページングへの通話応答	●	—	●	●	●	●	●	—	●	●	—	—	—
スケジュール連動音声メッセージ (チャイム)		●	—	—	—	●	●	●	—	●	●	—	●	—
カメラ映像の常時出力		—	—	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—
録画・録音	VMS/NVRでの録画・録音	●	●	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—
	端末での録画・録音	●	—	—	●	—	●	●	—	録音のみ	—	—	—	—
ネット ワーク カメラ 連動	呼出時などの ネットワークカメラ連動	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
	二画面表示	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
モニタ リング	個別モニタリング	モニタリング する	—	モニタリング する	モニタリング する	モニタリング される (音声のみ)	モニタリング される	モニタリング される	モニタリング される	モニタリング される (音声のみ)	モニタリング される (音声のみ)	モニタリング される (音声のみ)	モニタリング される (音声のみ)	—
	スキャンモニタリング	モニタリング する	—	—	モニタリング する	モニタリング される (音声のみ)	モニタリング される	モニタリング される	モニタリング される	モニタリング される (音声のみ)	モニタリング される (音声のみ)	モニタリング される (音声のみ)	モニタリング される (音声のみ)	—
双方向映像付き通話		●	●	—	●※6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
受付機能		—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
トイレ呼出機能		着信のみ	—	着信のみ	着信のみ	着信のみ ※7	着信のみ ※7	着信のみ ※7	—	着信のみ ※7	着信のみ ※7	—	●※1	●※1
監視機能	ライン監視	監視する・ される	監視される	監視される	監視する・ される	監視される	監視される	監視される	監視される	監視される	監視される	監視される	監視される	監視される
	故障監視	監視する・ される	監視される	監視される ※8	監視する・ される※8	監視される	監視される	監視される	監視される ※8	監視される	監視される	監視される ※8	監視される	監視される
E-mail送信		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

※1: IX-SPMICとIXW-MAを連動させて使用します。 ※2: 自動着信音に音声メッセージを設定できます。 ※3: 通話開始時は音声によるお知らせはできません。 ※4: 最初の呼出發信がグループ呼出またはテナント呼出の場合は、転送を着信できません。 ※5: 呼出發信元がIX-MV、IX-DA(-SQH)、IX-BAの場合は、複数端末への転送、転送の再転送はできません。 ※6: PCIに認識されたカメラを使用します。 ※7: 複数のトイレの呼出を同時に受け付けることはできません。着信端末にIX-MV7-「J」、IX-MV、IX-SOFTを含めることをおすすめします。 ※8: アプリケーションプログラムの動作状態の確認のみ可能です。

# IXシステム 主な機能一覧

	モニター付インターホン端末			PC用 アプリケーション	受話器付 端末	カメラ付ドアホン端末			ドアホン端末			多目的 アダプター端末	多目的 アダプター
	IX-MV7-「」	IX-MV7-「」 受付モード	IX-MV	IX-SOFT	IX-RS-「」	IX-EA(U)	IX-DV(F)	IX-DA (-SQH)	IX-FA	IX-SS-2G (-N)	IX-BA	IX-SPMIC	IXW-MA
接点入力端子数	4	4	1	—	1	1	6	1	1	1	1	—	4
接点入力 の機能	呼出	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	—	—
	通話応答	●	—	—	—	●	●	●	—	●	●	—	—
	ページング	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	メッセージページング	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	外部入力ページング	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	LCDバックライト点灯	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	回転灯運動復旧	—	—	—	—	●	●	●	—	●	●	—	—
	トイレ呼出表示器運動復旧	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
	API連携 (CGIコマンド送出)	●	—	—	—	●	●	●	—	●	●	—	●
	解錠入力	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
接点出力端子数	2	2	1	—	1	1	2	1	1	1	1	—	10
接点出力 の機能	移報出力 ※1	●	●	—	—	●	●	●	●※2	●	●	●※2	—
	ページングアンプ制御	—	—	—	—	●	●	●	●	—	●	—	—
	解錠・キー入力連動	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	—	—
	回転灯運動	—	—	—	—	●	●	●	—	●	●	—	—
	トイレ呼出表示器連動	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
	接点出力変化SIF連動	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
	スケジュール連動	●	●	—	—	●	●	●	—	●	●	—	●
	オプションリレー連動 (短縮ボタンで制御)	●	●	—	—	●	●	●	—	●	●	—	—
短縮ボタン数	8	—	8	50	—	—	—	—	—	—	—	—	
短縮ボタンの 機能	個別呼出	●	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—
	グループ呼出	●	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—
	グループページング	●	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—
	一斉ページング	●	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—
	グループメッセージページング	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
	一斉メッセージページング	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
	モニタリング	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
	ネットワークカメラモニタリング	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
	スキャンモニタリング	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
	オプションリレー	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
電気錠 解錠操作	解錠ボタンによる解錠操作	●	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—
	テンキー入力による解錠操作	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—

※1：呼出發信中、呼出着信中、通話中、ページング発信中、ページング着信中、被モニタリング中に接点出力が可能です。※2：呼出發信中、通話中のみ接点出力が可能です。